


MICROMOTOR OT009F




Gehäuse entfernen  
Remove housing  
Verwijder de kap



Gehäuse entfernen  
Remove housing  
Verwijder de kap



Ausbau alter Motor  
Take out the old motor  
Demonteer de oude motor




Ausbau alter Motor  
Take out the old motor  
Demonteer de oude motor


Hornby Class 08, Class 4P (Fowler), Class 4P (Stanier), Class 5, Class 6P Patriot, Class 6P Patriot (Rebuilt), Class 7MT, Class 7P Royal Scot, Class 7P6F, Class 8P Coronation, Class 8P Princess Royal, Class 9F, Class A1 (Gresley), Class A2/3, Class A3, Class A4, Class N15, Class N2, Class W1, Class W1 (Rebuilt), Modified Merchant Navy, Schools class, SR King Arthur, SR Merchant Navy, SR Q1, SR West Country, SR West Country, Standard 9F  
Glockenankermotor Umbau Spur 00 / Coreless motor upgrade 00 gauge  
Klokankermotor ombouwset 00

**Warning!** This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

**Achtung!** Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.

**Opgelet!** Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.





Ausbau alter Motor  
Take out the old motor  
Demonteer de oude motor




Maße prüfen  
Check dimensions  
Controleer de maatvoering



Sie brauchen die Teile wieder  
You need the parts again  
Je hebt dit onderdeel wederom nodig



Maße prüfen  
Check dimensions  
Controleer de maatvoering



Sie brauchen die Teile wieder  
You need the parts again  
Je hebt dit onderdeel wederom nodig



Die Teile des Bausatz  
Parts of the kit  
Onderdelen van de ombouwsset



Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt  
 Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue  
 Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Tragen Sie Klebstoff auf die Innenseite des Teiles auf  
 Apply glue on the inside of the part  
 Plaats alleen lijm aan de binnenzijde van de onderdelen




Die Metall Teile sind verklebt  
 The metal parts are glued  
 De metaaldelen zijn verlijmd




Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt  
 Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue  
 Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Tragen Sie keinen Kleber auf die Achse auf  
 Don't apply glue on the axle  
 Plaats geen lijm op de as




Drähte löten  
 Solder the wires  
 Soldeer de draden




Platzieren die Motor in die Motorhalter  
Place the motor in the motor holder  
Plaats de motor in de motor houder




Der Motor wird mit Epoxidkleber oder Sekundenkleber in den Motorhalter eingeklebt  
The motor is glued into the motor holder with epoxy glue or super Glue  
De motor wordt in de motorhouder verlijmd met secondelijm of epoxy lijm




Platzieren Sie den Motorhalter  
Mount the motor holder  
Plaats de motor houder




Maße prüfen  
Check dimensions  
Controleer de maatvoering



Platzieren Sie den Motor  
Mount the motor  
Plaats de motor



Den Motor so kleben, dass er nicht kipzelt  
Glue the motor so it can't tilt  
Verlijm de motor zodat hij niet kantelt



Drähte löten  
Solder the wires  
Soldeer de draden



Umbau fertig  
Upgrade complete  
Ombouw gereed



Gehäuse platzieren  
Mount body  
Plaats de kap



Micromotor 0T009F

