

MICROMOTOR HLI010F



Liliput SVT 137, VT 06
Glockenankermotor Umbau Spur H0
Coreless motor upgrade H0 gauge
Klokankermotor ombouwset H0

Warning! This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

Achtung! Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.


Opgelet! Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.




Gehäuse entfernen
Remove housing
Verwijder de kap




Gehäuse entfernen
Remove housing
Verwijder de kap



Gehäuse entfernen
Remove housing
Verwijder de kap



Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor



Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor




Sie brauchen dieses Teil wieder. Diese wird mit einer Pinzette entfernt
You need the part again. It can be removed with tweezers
U heeft het onderdeel weer nodig. Het wordt met een pincet verwijderd



Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering




Die Teile des Bausatz
Parts of the kit
Onderdelen van de ombouwset




Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Tragen Sie Klebstoff auf die Innenseite des Teils auf
Apply glue on the inside of the part
Plaats alleen lijm aan de binnenzijde van de onderdelen



Kontakte biegen
Bend the contacts
Buig de contacten




Die Drähte sind verlötet
The wires are soldered
De draden zijn gesoldeerd




Tragen Sie keinen Kleber auf die Achse auf
Don't apply glue on the axle
Plaats geen lijm op de as



Kontakte biegen
Bend the contacts
Buig de contacten




Motor im Motorhalter platzieren
Place motor in motor holder
Plaats de motor in de motor houder




Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering




Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering




Motor platzieren
Place the motor
Plaats de motor




Platzieren Sie die Kardankupplung
Mount the cardan coupling
Plaats de cardan koppeling



Der Motor wird mit Epoxidkleber oder Sekundenkleber in den Motorhalter eingeklebt
The motor is glued into the motor holder with epoxy glue or super glue
De motor wordt in de motor verlijmd met secondelijm of epoxy lijm



Der Motor wird mit Epoxidkleber oder Sekundenkleber geklebt
The motor is glued with epoxy glue or super glue
De motor wordt verlijmd met secondelijm of epoxy lijm



Drähte löten
Solder the wires
Soldeer de draden



Gehäuse platzieren
Mount body
Plaats de kap



Micromotor HLI010F



Gewicht platzieren
Mount weight
Plaats het gewicht



Umbau fertig
Upgrade complete
Ombouw gereed