

MICROMOTOR HR035C



Roco SBB Be 4/6 II – Motor 85071
Glockenankermotor Umbau Spur H0
Coreless motor upgrade H0 gauge
Klokankermotor ombouwset H0


Warning! This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

Achtung! Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.


Opgelet! Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.




Gehäuse entfernen
Remove housing
Verwijder de kap




Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor



Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor



Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor






Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering



Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen



Tragen Sie Klebstoff auf die Innenseite des Teile auf
Apply glue on the inside of the part
Plaats alleen lijm aan de binnenzijde van de onderdelen




Die Teile des Bausatz
Parts of the kit
Onderdelen van de ombouwset



Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Tragen Sie keinen Kleber auf die Achse auf
Don't apply glue on the axle
Plaats geen lijm op de as




Biegen Sie die Lötlippen!
Bend the soldering lips!
Buig de soldeerlippen!




Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering




Motor im Motorhalter platzieren
Place motor in motor holder
Plaats de motor in de motor houder




Die Wellenadapter sind verklebt
The shaft adapters are glued
De as adapters zijn verlijmd




Drähte löten
Solder the wires
Soldeer de draden




Platzieren Sie die Schwungmasse
Mount the flywheels
Monteer de vliegwielen




Platzieren Sie die Schwungmasse
Mount the flywheels
Monteer de vliegwielen




Platzieren Sie die Kardankupplungen
Place the cardan shafts
Plaats de kardan koppelingen




Alter Motorkontakte entfernen
Remove old motor contacts
Verwijder de oude motorcontacten




Legen Sie Spannung an den Motor und prüfen Sie, dass kein Kurzschluss zwischen den Kontakten und dem Schwungmasse vorliegt
Apply voltage to the motor and check that there is no short circuit between the contacts and the flywheel
Sluit de spanning aan en controleer of er geen kortsluiting is tussen de contacten en het vliegwiel




Zuerst auf die Welle schieben und nach dem Platzieren in die Lokomotiven in die richtige Position schieben
First slide onto the axle and slide into the correct position after placing in the loco
Eerst op de as plaatsen en schuif ze na het plaatsen in de lok op de juiste plaats




Alter Motorkontakte entfernen
Remove old motor contacts
Verwijder de oude motorcontacten




Kleben Sie die Verlängerung auf den Motor
 Glue the extension to the motor
 Verlijm de verlening op de motor




Der Motor wird mit Epoxidkleber oder Sekundenkleber in den Motorhalter eingeklebt
 The motor is glued into the motor holder with epoxy glue or super glue
 De motor wordt in de motorhouder verlijmd met secundelijm of epoxy lijm




Platzieren Sie die Kardankupplungen
 Mount the cardan couplers
 Plaats de kardan koppelingen




Motor platzieren
 Mount the motor
 Plaats de motor




Platzieren Sie die Kardankupplungen
 Mount the cardan couplers
 Plaats de kardan koppelingen



Platzieren Sie die Platine
 Place the PCB
 Plaats de printplaat





Drähte löten
Solder the wires
Soldeer de draden



Umbau fertig
Upgrade complete
Ombouw gereed



Gehäuse platzieren
Mount body
Plaats de kap



Micromotor HR035C