

MICROMOTOR HR040C



Roco BR 185 – Motor 85111 & 85112
Glockenankermotor Umbau Spur H0
Coreless motor upgrade H0 gauge
Klokankermotor ombouwset H0


Warning! This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

Achtung! Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.


Opgelet! Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.




Gehäuse entfernen
Remove housing
Verwijder de kap



Platine entfernen
Remove PCB
Verwijder de printplaat



Platine entfernen
Remove PCB
Verwijder de printplaat



Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor



Die Teile des Bausatz
Parts of the kit
Onderdelen van de ombouwset



Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Tragen Sie keinen Kleber auf die Achse auf
Don't apply glue on the axle
Plaats geen lijm op de as




Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Tragen Sie Klebstoff auf die Innenseite des Teile auf
Apply glue on the inside of the part
Plaats alleen lijm aan de binnenzijde van de onderdelen




Biegen Sie die Lötlippen!
Bend the soldering lips!
Buig de soldeerlippen



Die Wellenadapter sind verklebt
The shaft adapters are glued
De as adapters zijn verlijmd




die drähte sind verlötet
the wires are soldered
De draden zijn gesoldeerd




Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering




Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering




Motor im Motorhalter platzieren
Place motor in motor holder
Plaats de motor in de motor houder




Der Motor wird mit Epoxidkleber oder Sekundenkleber in den Motorhalter eingeklebt
The motor is glued into the motor holder with epoxy glue or super glue
De motor wordt in de motorhouder verlijmd met secundelijm of epoxy lijm




Platzieren Sie die Schwungmasse
Mount the flywheels
Monteer de vliegwielen




Legen Sie Spannung an den Motor und prüfen Sie, dass kein Kurzschluss zwischen den Kontakten und dem Schwungmasse vorliegt
Apply voltage to the motor and check that there is no short circuit between the contacts and the flywheel
Sluit de spanning aan en controleer of er geen kortsluiting tussen de contacten en het vliegwiel plaats vindt




Platzieren Sie die Kardankupplungen
Place the cardan couplings
Plaats de kardan koppelingen




Platzieren Sie die Schwungmasse
Mount the flywheels
Monteer de vliegwielen




Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering



Alter Motorkontakte entfernen
Remove old motor contacts
Verwijder de oude motorcontacten




Alter Motorkontakte entfernen
Remove old motor contacts
Verwijder de oude motorcontacten




Platine platzieren
Place the PCB
Plaats de printplaat



Gehäuse platzieren
Mount body
Plaats de kap



Motor platzieren
Place the motor
Plaats de motor



Drähte löten
Solder the wires
Soldeer de draden



Umbau fertig
Upgrade complete
Ombouw gereed



Micromotor HR040C