

MICROMOTOR HR047



Roco Rh 1020 – Motor 85128, 85136, 85145, 85149, 85152, 85173 111787, 113197, 126931
Glockenankermotor Umbau Spur H0
Coreless motor upgrade H0 gauge
Klokankermotor ombouwset H0


Warning! This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

Achtung! Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.


Opgelet! Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.




Gehäuse entfernen
Remove housing
Verwijder de kap



Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor




Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor



Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor





Sie brauchen diese Teile wieder
You need the parts again
Je hebt deze onderdelen wederom nodig




Die Teile des Bausatzes
Parts of the kit
Onderdelen van de ombouwset




Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen



Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm oder epoxylijm voor metalen



Tragen Sie Klebstoff auf die Innenseite des Teils auf
Apply glue on the inside of the part
Plaats alleen lijm aan de binnenzijde van de onderdelen




Tragen Sie keinen Kleber auf die Achse auf
Don't apply glue on the axle
Plaats geen lijm op de as




Die metall Teile sind verklebt
The metal parts are glued
De metaaldelen zijn verlijmd



Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering




Die Drähte sind verlötet
The wires are soldered
De draden zijn gesoldeerd




Kleben Sie die Verlängerung auf den Motorhalter
Glue the extension to the motor holder
Verlijm de verlenging aan de motorhouder




Kleben Sie die Verlängerung auf den Motorhalter
Glue the extension to the motor holder
Verlijm de verlenging aan de motorhouder



Motor im Motorhalter platzieren
Place motor in motor holder
Plaats de motor in de motor houder




Der Motor wird mit Epoxidkleber oder Sekundenkleber in den Motorhalter eingeklebt
 The motor is glued into the motor holder with epoxy glue or super glue
 De motor wordt verlijmd met secondelijm of epoxy lijm




Kleben Sie die Kardankupplungen
 Glue the cardan couplings
 Verlijm de kardankoppelingen




Maße prüfen
 Check dimensions
 Controleer de maatvoering




Motor platzieren
 Place the motor
 Plaats de motor




Füllstück oder Silikon einsetzen
 Install filler piece or silicone
 Monteer een vulstuk of siliconen



Alter Motorkontakte entfernen
 Remove old motor contacts
 Verwijder de oude motorcontacten



Platine platzieren
Place the PCB
Plaats de printplaat



Drähte löten
Solder the wires
Soldeer de draden



Gehäuse platzieren
Mount body
Plaats de kap



Umbau fertig
Upgrade complete
Ombouw gereed



Micromotor HR047