

MICROMOTOR HTR001F



Trix Hondekop
Glockenankermotor Umbau Spur H0
Coreless motor upgrade H0 gauge
Klokankermotor ombouwset H0


Warning! This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

Achtung! Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.

Opgelet! Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.




Öffnen Sie die Zug
Open the train
Open de motorwagen




Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor



Öffnen Sie die Zug
Open the train
Open de motorwagen




Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor





Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor



Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor



Die Teile des Bausatz
The parts of the kit
Onderdelen van de ombouwsset




Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor



Sie brauchen dieses Teil wieder
You need the part again
Je hebt dit onderdeel wederom nodig



Die Messingeinsatz wird mit Sekundenkleber in den Motorhalter eingeklebt
The brass insert is glued into the motor holder with superglue
De messing insert wordt met secondelijm verlijmd in de motor houder





Die Messingeinsatz eingeklebt
The brass insert is glued
De messing insert is verlijmd




Biegen Sie die Kontakte
Bend the contacts
Buig de contacten




Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Biegen Sie die Kontakte
Bend the contacts
Buig de contacten




Drähte löten
Solder the wires
Soldeer de draden




Tragen Sie Klebstoff auf die Innenseite des Adapters/ Schwunghheel
Apply glue on the inside of the part or flywheel
Plaats alleen lijm aan de binnenzijde van de onderdelen




Tragen Sie keinen Kleber auf die Achse auf
 Don't apply glue on the axle
 Plaats geen lijm op de as



Der Motor wird mit Epoxidkleber oder Sekundenkleber in den Motorhalter eingeklebt
 The motor is glued into the motor holder with epoxy glue or super Glue
 De motor wordt verlijmd aan de motorhouder met secondelijm of epoxy lijm




Die Metallteile sind verklebt
 The metal parts are glued
 De metaaldelen zijn verlijmd



Die Schwungmasse ist geklebt
 The flywheel is glued
 Het vliegwiel is verlijmd




Der Motor eingeklebt
 The motor is glued
 De motor is verlijmd




Motor platzieren
 mount the motor
 Plaats de motor






Motor platzieren
mount the motor
Plaats de motor



Löten Sie die Drähte
Solder the wires
Soldeer de draden



Umbau fertig
Upgrade complete
Ombouw gereed



Mit der Schraube können Sie den Motor genau einstellen
You can adjust the motor exactly with the screw
Je kunt de motor exact afstellen met de schroef



Gehäuse platzieren
Fit body
Plaats kap



Micromotor HTR001F