

MICROMOTOR HTR004G



Trix VT 55, VT 62, VT 75.9, VT 98, VT 135
Glockenankermotor Umbau Spur H0
Coreless motor upgrade H0 gauge
Klokankermotor ombouwset H0


Warning! This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

Achtung! Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.


Opgelet! Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.



Gehäuse entfernen
Remove housing
Verwijder de kap




Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor



Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor




Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor






Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering




Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering




Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering



Die Teile des Bausatz
Parts of the kit
Onderdelen van de ombouwset




Tragen Sie Klebstoff auf die Innenseite des Teile auf
Apply glue on the inside of the part
Plaats alleen lijm aan de binnenzijde van de onderdelen




Tragen Sie keinen Kleber auf die Achse auf
 Don't apply glue on the axle
 Plaats geen lijm op de as




Die Metall Teile sind geklebt
 The metal parts are glued
 De metaaldelen zijn verlijmd




Motor im Motorhalter platzieren
 Place motor in motor holder
 Plaats de motor in de motor houder




Biegen Sie die Lötlippen!
 Bend the soldering lips!
 Buig de soldeerlippen!




Drähte löten
 Solder the wires
 Soldeer de draden




Maße prüfen
 Check dimensions
 Controleer de maatvoering






Der Motor wird mit Epoxidkleber oder Sekundenkleber in den Motorhalter eingeklebt
 The motor is glued into the motor holder with epoxy glue or super glue
 De motor wordt in de motorhouder verlijmd met secondelijm of epoxy lijm



Drähte löten
 Solder the wires
 Soldeer de draden



Umbau fertig
 Upgrade complete
 Ombouw gereed



Motor platzieren
 Mount the motor
 Plaats de motor



Gehäuse platzieren
 Mount body
 Plaats de kap



Micromotor HTR004G

